

# Hydraulik Motor

## Fejlsøgning.

Hvor:	Årsag:	Løsning:
Pakdåse:	*Fremmedlegeme	*Fjern fremmedlegeme og pak om.
	*Returslange blokeret	Monter slange korrekt og pak om/udskift.
	*inerti opbygning	Monter kontraventil imellem fremløb – retur og udskift oliemotor.
	*For stort retur tryk	Monter trykfri læk olie slange på redskabsbærer.
O-ringe v. oliemotor:	*Returslange blokeret	Monter slange korrekt og pak om/udskift.
	*inerti opbygning	Monter kontraventil imellem fremløb – retur og udskift oliemotor.
8mm Bolte i oliemotoren løs/brækket:	*Returslange blokeret	Monter slange korrekt og udskift oliemotor.
	*inerti opbygning	Monter kontraventil imellem fremløb & retur -- udskift oliemotor.

Obs: Diverse redskabsbærer kan lukke for Retur porten først, for at have et fortryk i systemet, her bør der monteres en ny glider, i ventilblokken, beregnet til oliemotorer.

Danfoss OMR udvendige oliemotorer: Maks. 175 bar tryk – 60 L/Min olie flow – retur tryk på Maks 5 bar.

Danfoss OMR Indvendige oliemotorer: Maks. 160 bar tryk – 60 L/Min olie flow – retur tryk på Maks 5 bar.

M&S MR udvendige oliemotorer: Maks. 175 bar tryk – 60 L/Min olie flow – retur tryk på Maks 5 bar.

M&S MRE Indvendige oliemotorer: Maks. 160 bar tryk – 60 L/Min olie flow – retur tryk på Maks 5 bar.

M&S MSYE Indvendige oliemotorer: Maks. 190 bar tryk – 75 L/Min olie flow – retur tryk på Maks 5 bar.