

Beskrivelse, betjeningsvejledning og teknisk data for MARCHNER Tvangsblander til traktor.

Type BM 130 – BM 150 – BM 170

Marchner tvangsblander er en solid og kraftig bygget maskine, fremstillet af kvalitetsstål.

Alle blandemaskiner kan leveres med oliemotor eller med elektromotor, således kan maskinen også anvendes stationært. Andre køretøjers drev kan også tilkobles fx gaffeltruck eller læsemaskine.

Alle traktor blandemaskiner kan leveres med et 2-hjuls kørestel. Der forefindes en anslagsbøjle til frontlæsser, stænkplader samt en hydraulisk traktorkobling.

Alle blandemaskiner er velegnet til blanding af alle slags beton foruden blanding af foder og bejdsning af korn.

Betjeningsvejledning

1. Fastgør blandemaskinen til det respektive køretøj – traktor, gaffeltruck eller lign. på en sikker og hensigtsmæssig måde. Det er desuden vigtigt, at den medfølgende kæde indstilles således, at blandemaskinen står vandret under transport.
2. Når blandemaskinen bliver drevet via kardanaksel fx fra traktor, skal kardanakslens længde tilpasses således, at den giver et spillerum på ca. 5-10 cm ellers opstår der skade på maskineriet (drev, kobling, gearkasse).
3. Bliver blandemaskinen drevet af en oliemotor, skal man være opmærksom på, at olieledningen er tilsluttet rigtig og tætheden kontrolleres.
4. Arbejde med åbent beskyttelsesgitter er **STRENGT FORBUDT!** Der er risiko for at blive klemmt mellem roterende og faste dele.
5. Blandingsværktøjet kan justeres nedad og til siden. Den optimale blanding er dermed sikret.
6. Start tvangsblanderens så blandearmene drejer rundt. Fyld materialet, der skal blandes i blandekaret. Da alle blandemaskinerne er tvangsblandere, er blandingsprocessen afsluttet indenfor kort tid og blandingsgodset kan straks forarbejdes. Vær opmærksom på at der kun må fyldes 40 cm op i karret.
7. Blandingsforhold skal manuelt udmåles efter specifikt krav til slutprodukt.
8. Efter afslutning af blandearbejdet skal maskinen rengøres grundigt med vand. Vær opmærksom på, at der hverken findes rester ved udløbsskod eller under blandekrydset, da det kan medføre skader.

KTMaskiner

Tlf. +45 7465 9246

www.ktmaskiner.dk