

Justering af de nuværende strømgrænser for ST-E saltsprederen

- Tryk på + og – knapperne på kontrollen samtidig og hold dem nede i cirka 10 sekunder.
- Nu skifter displayet til ”Motor Strom 1”. Med + knappen kan strømværdien for sprede motoren nu gradvist øges. Indstil den højest mulige strømværdi. (Værdi er imellem 30 til 90)

Noter udgangspunkt her: \_\_\_\_\_

- Brug – knappen til at bekræfte og lukke dette menupunkt.
- ”Motor Strom 2” vil nu vises i displayet. Med + knappen kan den aktuelle værdi for omrøreren gradvist øges. Sæt også den højest mulige strømværdi her.

Noter udgangspunkt her: \_\_\_\_\_

- Brug – knappen til at bekræfte og lukke dette menupunkt.
- ”Rührwerk aktiv” vises nu på displayet.
- Bekræft med – knappen
- Så vil OK/Exit dukke op
- Bekræft igen med – knappen



Du kan nu arbejde normalt med sprederen igen.

Med venlig hilsen,

Producent:

ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & CO. KG

An den Bahngleisen 28

48356 Nordwalde

Telefon: 02573/97999-0

Fax: 02573/97999-40

Importør:

KT-Maskiner

Kværsløkke 8

6300 Gråsten

+45 74659246

[WWW.KTMASKINER.DK](http://WWW.KTMASKINER.DK)

[INFO@KTMASKINER.DK](mailto:INFO@KTMASKINER.DK)